



LISTA DE FLAGS

IMPRESORA FISCAL BIXOLON SRP-812



Ver. 2.3 - Venezuela

LISTA DE FLAGS DE LA IMPRESORA BIXOLON SRP-812

Flag	Valor Bandera
00	00 = No imprime los mensajes de error, solo se muestran en el display. 01 = Imprime los mensajes de error.
01	00 = Se imprime todo el documento al finalizar la factura (por lotes). 01 = Imprime cada vez que llega la data de un PLU (línea a línea) (PLU= Producto).
02	00 = Se corta el papel automáticamente después de la emisión de un documento. 01 = Se deja papel adicional al final del documento y se corta automáticamente. 02 = No se corta el papel de manera automática. 03 = Deja papel adicional y no hace el corte automático
03	00= No se genera una alarma cuando la gaveta se encuentra abierta. 01= Se genera una alarma (beep) cuando la gaveta se encuentra abierta.
04	Efecto para líneas de descripción de PLU, define el formato por defecto de las descripciones de los PLU: 00 = No se Agregan efectos a los productos. 01 = Se agrega el efecto de texto expandido para productos. 02 = Se agrega el efecto de negrita para productos. 03 = Se agrega el efecto de texto expandido y en negrita para productos.
05	00 = No se agregan efectos a los documentos no fiscales. 01 = Se agrega el efecto de texto expandido para los mensajes en documentos no fiscales.
06	00 = Se imprime el detalle de los acumuladores en los reportes Z2 y X2 incluso cuando los valores se encuentran en cero. 01 = No se imprime el detalle de los acumuladores en los reportes Z2 y X2 cuando estos se encuentran en cero.
07	00 = El precio en el display incluye el IVA, es la base imponible. 01 = El precio en el display No incluye el IVA.
08	No usado.
09	00 = Los resultados de los cálculos se redondean a dos (2) decimales en impuesto agregado y a cuatro (4) decimales en impuesto incluido 01 = Los resultados de los cálculos se redondean a tres (3) decimales en impuesto agregado y a cinco (5) decimales en impuesto incluido. 02 = Los resultados de los cálculos se redondean a cuatro (4) decimales en impuesto agregado y a seis (6) decimales en impuesto incluido. 03 = Los resultados de los cálculos se redondean a cinco (5) decimales en impuesto agregado y a siete (7) decimales en impuesto incluido. 04 = Los resultados de los cálculos se redondean a seis (6) decimales en impuesto agregado y a ocho (8) decimales en impuesto incluido. 05 = Los resultados de los cálculos se redondean a siete (7) decimales en impuesto agregado, no aplica para impuesto incluido. 06 = Los resultados de los cálculos se redondean a ocho (8) decimales en impuesto agregado, no aplica para impuesto incluido. 05 = los resultados de los cálculos se redondean a dos (7) decimales en impuesto agregado y no aplica para el impuesto incluido. 06 = los resultados de los cálculos se redondean a dos (8) decimales en impuesto agregado y a cuatro (4) no aplica para el impuesto incluido.

10	No Usado.
11	No Usado.
12	No Usado.
13	No Usado.
14	00 = El medio de pago al cual se carga el cambio (vuelto) es el medio 1 (efectivo). 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga el cambio.
15	00 = Los montos de las devoluciones se asignan de acuerdo al tipo de medio que se utilice. 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los montos de devoluciones.
16	00 = Los montos correspondientes a fondo de caja se agregan en el medio de pago correspondiente. 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los fondos de caja.
17	00 = los montos correspondientes a los retiros de caja se agregan al medio de pago correspondiente. 01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los retiros.
18	00 = En la pantalla se muestra la marca "The Factory HKA". El comando 'b' debe estar desactivado. 01 = Se muestra el mensaje comercial estático de la primera línea programado por el cliente.
19	00 = El mensaje comercial del cliente rota en la pantalla. El comando 'b' debe estar desactivado para que no haya conflictos con esta bandera. 01 = El mensaje comercial del cliente está detenido en la pantalla. El comando 'b' debe estar desactivado para que no haya conflictos con esta bandera.
20	Uso interno.
21	00= El precio unitario del producto se interpreta como 8 enteros y 2 decimales. 01= El precio unitario del producto se interpreta como 7 enteros y 3 decimales. 02= El precio unitario del producto se interpreta como 6 enteros y 4 decimales. 11 = El precio unitario del producto se interpreta como 9 enteros y 1 decimal. 12 = El precio unitario del producto se interpreta como 10 enteros sin decimales. 30 = El precio unitario del producto se interpreta como 14 enteros y 2 decimales.
22	Uso interno.
23	00 = Después de una falla de energía se continua con una factura si está abierta. 01 = Después de una falla de energía se cancela una factura si está abierta.
24	00 = La gaveta se abre automáticamente después de un pago. 01 = La gaveta no se abre automáticamente después de un pago.
25	00 = Si el cambio es cero, no se muestra en la pantalla. 01 = Siempre se muestra el cambio en la pantalla.
26	Uso interno.
27	Uso interno.
28	00 = No se muestra la cantidad de ítems en las facturas. 01 = Se muestra la cantidad de líneas impresas como Productos, sin tomar en cuenta la cantidad. 02 = Muestra la cantidad de ítems como enteros. 03 = Muestra la cantidad de ítems como decimales.
29	00 = Reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos.

	<p>01 = No reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos.</p> <p>02 = Reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos.</p> <p>03 = No reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos.</p>
30	<p>00 = Imprime el Código de Barra sin el número asociado.</p> <p>01 = Imprime el Código de Barra con el número asociado bajo el código.</p>
31	<p>00 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a la venta actual.</p> <p>01 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a las ventas acumuladas del día (X).</p>
32	<p>00 = Formato de impresión tradicional.</p> <p>01 = Formato de impresión por columna sin borde (cantidad, descripción, precio).</p> <p>02 = Formato de impresión por columna con borde (cantidad, descripción, precio).</p> <p>03 = Formato de impresión por columna sin borde (cantidad x precio unitario, descripción, precio).</p>
33	<p>00 = No Hace un reporte Z2 después de un Reporte Z.</p> <p>01 = Hace un reporte Z2 después de un Reporte Z.</p>
34	<p>00 = No se imprime el logo.</p> <p>01 = Se imprime el logo en todos los documentos.</p> <p>02 = Se imprime el logo solo en los Documentos no fiscales.</p> <p>03 = Se imprime el logo solo en las facturas.</p> <p>04 = Se imprime el logo solo en los documentos fiscales.</p> <p>05 = Se imprime el logo en todos los documentos, excepto en los Z y reportes de memoria fiscal.</p>
35	<p>00 = RTS or CTS (del PC).</p> <p>01 = RTS siempre en ON.</p> <p>02 = Igual que cuando el flag es 0 pero sin el OR.</p>
36	Uso Interno.
37	<p>00 = No Ignora el sensor del near end (Sensor de Papel).</p> <p>01 = Ignora el sensor del near end (Sensor de Papel).</p>
38	<p>00 = Se imprime la cantidad de ítem solo si es superior a 1.</p> <p>01 = Se imprime la cantidad de productos.</p>
39	Uso Interno.
40	<p>00 = borra los acumuladores después de emitir los reportes X2 y Z2.</p> <p>01 = Mantiene los acumuladores de los reportes X2 y Z2 al emitirlos.</p>
41	Uso Interno.
42	<p>00 = el medio de pago al cual se cargan las notas de débito es el medio.01 por defecto.</p> <p>01...24 = Asigna el número del medio de pago al cual se cargan las notas de débito.</p>
43	<p>Tipo de código de barras soportados, define el tipo de código de barra a emplear:</p> <p>00 = EAN 13 (máx. 12 dígitos numéricos fijos).</p> <p>01 = ITF (máx. 32 dígitos numéricos).</p> <p>02 = CODE 128 (máx. 32 dígitos alfanuméricos).</p> <p>03 = CODE 39 (máx. 32 dígitos alfanuméricos Mayúsculas).</p> <p>Códigos 2D soportados:</p> <p>04 = QR (máx. 122 dígitos alfanuméricos).</p> <p>05 = PDF417(máx. 122 dígitos alfanuméricos).</p>

44	00 = No se imprime automáticamente el header al abrir y cerrar la tapa de la impresora. 01 = Se imprime automáticamente el header al abrir y cerrar la tapa de la impresora.
45	Uso interno.
46	Uso Interno.
47	Uso interno.
48	Uso interno.
49	00 = Letra normal sin efecto en los mensajes de los productos. 01 = Letra normal con efecto en los mensajes de los productos enviando el símbolo * al principio del mensaje. 02 = Comentario sin borde en los mensajes de los productos. 03 = Comentario sin borde en los mensajes a productos y efecto negrita enviando el símbolo * al principio del mensaje.
50	00 = NO se habilita el uso del IGTF. 01 = Se habilita el uso del IGTF.
51	Efecto para el encabezado, define el efecto por defecto de las líneas del encabezado de los documentos: 00: Fuente A. 01: Fuente B. 02: Fuente A en negrita. 03: Fuente B en negrita.
52	Efecto para la línea de número de documento y fecha: 00: Fuente A. 01: Fuente B. 02: Fuente A en negrita. 03: Fuente B en negrita.
53	No usado.
54	Efecto para el subtotal de ítem y la línea de precio x cantidad: 00: Fuente A. 01: Fuente B. 02: Fuente A en negrita. 03: Fuente B en negrita.
55	Efecto para la línea de pie de ticket: 00: Fuente A. 01: Fuente B. 02: Fuente A en negrita. 03: Fuente B en negrita.
56	Tipo de línea, define el tipo de línea divisora que se empleara: si se suma 64 a cada uno de estos valores se obtiene los mismos bordes, pero en negrita (Ejemplo: Flag 15+8= 23 serán signo de numeral en negrita): 00 ----- 01 ===== 02 ***** 03 ----- 04 _____ 05 Línea gruesa 06 Tres líneas 07 #####

	08 ++++++ 09 ////////////////////////////////// 10 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 11 12 Línea vertical 13 ~~~~~~ 14 ●●●●●●●●●● 15
57	No usado.
58	00 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación con el PC en 9600bps. 01 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación con el PC en 19200bps.
59	00 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación al PC en 9600 bps. 01 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación al PC en 19200 bps. 02 = Se configura la velocidad del puerto de comunicación al PC en 38400 bps.
60	00=Activa la comunicación con el dispositivo de captura y transmisión de datos integrados. 01=Activa la comunicación con el dispositivo de captura y transmisión de datos externos.
61	No usado.
62	No usado.
63	16= Conserva las mismas estructuras de respuesta manejadas en la versión con montos reducidos, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido. 17= Activa las estructuras de respuesta ampliadas para extracción de reportes y estatus, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido. 18= Conserva las mismas estructuras de respuesta manejadas en la versión con montos reducidos, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido. 19= Activa las estructuras de respuesta ampliadas para extracción de reportes y estatus, SI se adiciona el valor IGTF y la tasa con valor percibido.



La California Norte, Callejón Gutiérrez, Edif. Riva, PB
Oficina 2-1, Caracas- Venezuela

Teléfonos: (+58.0212) 237.41.12 / 237.50.10 / 237.52.53

www.thefactoryhka.com/ve/